

LTS125CC OBD 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將SGCU內的故障碼清除。

| 故障碼 | 故障原因及排除 |
|----------------|--|
| P0030 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器不良的故障，並請排除。 |
| P00D1 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器性能不良的故障，並請排除。 |
| P0106 | 檢查進氣壓力感知器，確認系統是否發生阻塞或脫落的故障，並請排除。 |
| P0107 | 檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。 |
| P0108 | 檢查進氣壓力感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。 |
| P0112 | 檢查進氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。 |
| P0113 | 檢查進氣溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。 |
| P0122 | 檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。 |
| P0123 | 檢查節流閥位置感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。 |
| P0132 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。 |
| P0197 | 檢查引擎溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。 |
| P0198 | 檢查引擎溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。 |
| P0201 | 檢查噴油嘴，確認是否發生故障，並請排除。 |
| P0335 | 檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器的任何正常訊號的故障，並請排除。 |
| P0351 | 檢查點火線圈，確認是否發生一次線圈斷路或短路的故障，並請排除。 |
| P0500 | 檢查前輪感知器，確認是否發生沒有接收到前輪感知器正常的訊號的故障，並請排除。 |
| P0507 | 確認有聽見 ISC (惰轉轉速控制) 單元作動聲音：檢查 ISC 以外，其他部品是否發生故障，並請排除。 |
| | 確認沒有聽見 ISC (惰轉轉速控制) 單元作動聲音：檢查 ISC 是否發生故障，並請排除。 |
| P0511 | 檢查 ISC (惰轉轉速控制) 單元，確認是否故障，並請排除。 |
| P0560 P0563 | 檢查充電電壓是否不正常，並請排除。 |
| P0600 | 檢查 SGCU，確認是否發生連續通信連結的故障，並請排除。 |
| P0601 | 檢查 SGCU，確認是否發生記憶體故障 (偵測到此故障，診斷工具可能不會出現故障代碼編號)，並請排除。 |
| P0620 | 檢查發電機控制迴路，確認是否故障，並請排除。 |

| | |
|-------|---|
| P062F | 檢查 SGCU，確認是否發生讀取或寫入 EEPROM 錯誤的故障，並請排除。 |
| P1602 | 檢查 SGCU，確認是否發生內部電路故障（SGCU 斷電功能異常），並請排除。 |
| P2195 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生斷路的故障，並請排除。 |